



## Rock-Ola (Empress 1497) Wähl-Einheit (Selector Unit) ausbauen

1. Die Fronttür der Box entfernen.
2. Die Mechanismusabdeckung des Plattenspielers entfernen.
3. Die Leseinheit (**E**), die anhand der gesetzten Wählstifte die Platten auswählt, per Scanschalter solange fahren lassen, bis diese sich genau auf der blanken Stelle des Selectors befindet. Ca. 2 Uhr. Danach Scanschalter "OFF" und Box ausschalten.
4. Die "Record Indicator" Trommel (**G**) von dem Popularitätszähler trennen. Dazu die Schrauben (**B**) und (**C**) lösen und die Einheit etwas nach links schieben, so dass sich die Zahnräder nicht mehr berühren.
5. Vorne am Selector die kleine Platte (**F**) entfernen, die mit zwei Schrauben befestigt ist.
6. Leseinheit (**E**) durch die entstehende Lücke vorsichtig vom Selector trennen.
7. Kabel des Selectors an den Steckern und Kabelklemmen trennen.
8. Der Selector ist jetzt noch mit einer Sechskantschraube (**A**) (die durch eine Feder gesichert ist) an der vorderen Platte befestigt, die u.a. die Grundplatte des Plattenspielers trägt. Feder und Schraube lösen.
9. Hinten am Plattenmagazin sitzt eine Steckachse in der Magazinachse, die mit zwei Inbusschrauben (stehen in ca. 90 Grad zueinander) fixiert ist. Inbusschrauben ganz lösen. Innere Achse hinein drücken bis der Popularitätszähler ca. 1cm vorne heraus kommt.
10. **ACHTUNG:** Vor dem endgültigen Herausziehen der Achse, den Selector festhalten, damit er nicht in die Box fällt.
11. Achse mitsamt dem Popularitätszähler ganz herausziehen und Selector nach unten wegziehen.
12. Danach das ganze in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

Angaben ohne Gewähr.