

Reinigungsanweisung für Münzprüfer

Bei geringen Verschmutzungen der Hauptplatte kann als Säuberungsmittel gereinigtes Benzin oder Aceton Verwendung finden. Darauf achten, daß unter dem Magneten keine Schmutz- und Eisenteile haften. Bei groben Verschmutzungen:

Den vollständigen Münzprüfer in warmes Wasser legen und ihn ungefähr 10 Minuten weichen lassen.

Mit einem harten Pinsel oder einer Zahnbürste und Waschpulver den Schmutz usw. vom Münzprüfer entfernen.

Münzprüfer gründlich in warmem Wasser abspülen.

Münzprüfer sehr sorgfältig mittels sauberer heißer Luft (Föhn) trocknen.

Alle Waagen abnehmen und gut die Buchsen mittels Pfeifenreinger säubern, ebenso die Achsen.

Nach erfolgter Säuberung einen Tropfen Silicon-Schmiermittel auf Achse und Buchse.

Auf keinen Fall ölen!

